

THERMASGARD® FSTM / FSTM-P
HYGRASGARD® FFSM / FSFTM
AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂



S+S REGELTECHNIK

Ⓛ Bedienungs- und Montageanleitung

Raumfühler und -messumformer,
Unterputz im Flächenschalterprogramm,
mit aktivem Ausgang

Ⓜ Operating Instructions, Mounting & Installation

Room sensors and measuring transducers
in-wall in the panel switch programme,
with active output

Ⓝ Notice d'instruction

Sonde d'ambiance et convertisseur de mesure,
montage encastré dans boîtier d'interrupteurs,
avec sortie active

Ⓞ Руководство по монтажу и обслуживанию

Датчик и измерительный преобразователь для помещений,
для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей,
с активным выходом



S+S REGELTECHNIK

S+S REGELTECHNIK GMBH
PIRNAER STRASSE 20
90411 NÜRNBERG / GERMANY

FON +49 (0) 911 / 5 19 47-0
FAX +49 (0) 911 / 5 19 47-70

mail@SplusS.de
www.SplusS.de



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben ein deutsches Qualitätsprodukt erworben.

Congratulations!




You have bought a German quality product.

Félicitations!

Vous avez fait l'acquisition d'un produit allemand de qualité.

Примите наши поздравления!

Вы приобрели качественный продукт, изготовленный в Германии.



Der Raumfühler **THERMASGARD® FSTM / FSTM-P** im Unterputzgehäuse, optional mit Potentiometer, dient zur Messung von Raumtemperatur sowie der Sollwertverstellung.

Der Raumfühler **HYGRASGARD® FSFM / FSFTM** im Unterputzgehäuse dient zur Messung von relativer Feuchte und Temperatur der Luft.

Der Raumfühler **AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂** im Unterputzgehäuse dient zur Messung von CO₂-Gehalt und Temperatur der Luft.

Für die Feuchtigkeits- und Temperaturmessung wird ein digitaler, langzeitstabiler Sensor verwendet. Die relative Feuchte [% r.H.] ist der Quotient aus dem Wasserdampfpartialdruck und dem Sättigungsdampfdruck bei der jeweiligen Gastemperatur. Der CO₂-Gehalt der Luft wird mittels optischen NDIR-Sensoren (nicht-dispersive Infrarot-Technologie) ermittelt. Der Messumformer wandelt die Messgrößen in ein Normsignal von 0 - 10 V um.

Der Unterputzfühler wird in hochwertigen Flächenschalterprogramme, vorzugsweise der Fabrikate Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens oder Busch-Jaeger (mittels Unterputzadapter, keine Sollwertverstellung möglich) einzeln oder in Kombination zu Lichtschaltern, Steckdosen etc. montiert. Er findet Anwendung in nicht aggressiver, staubfreier Umgebung, in der Kälte-, Klima- und Reinraumtechnik, in Innenräumen, wie Wohnräumen, Büros, Hotels etc.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 24 V AC / DC (± 10%)

Leistungsaufnahme: < 1,1 W / 24 V DC; < 2,2 VA / 24 V AC (**FSTM / FSTM-P / FSFM / FSFTM**)
< 1,5 W / 24 V DC; < 2,9 VA / 24 V AC (**FSCO₂ / FSTM-CO₂**)

FEUCHTE

Sensor: digitaler Feuchtesensor mit integriertem Temperatursensor, kleine Hysterese, hohe Langzeitstabilität

Langzeitstabilität: ± 1% / Jahr

Messbereich Feuchte: 0...100% r.H.

Arbeitsbereich Feuchte: 0...95% r.H. (ohne Betauung)

Abweichung Feuchte: typisch ± 3,0% (20...80% r.H.) bei +25 °C, sonst ± 5,0%

Ausgang Feuchte: 0-10 V

TEMPERATUR

Messbereich Temperatur: 0...+50 °C

Abweichung Temperatur: typisch ± 0,8K bei +25 °C

Ausgang Temperatur: 0-10V

Ausgang Potentiometer: 0-10V (**FSTM-P** mit Sollwertverstellung, bei Busch-Jaeger nicht möglich)

KOHLENDIOXID (CO₂)

Sensor CO₂: optischer NDIR-Sensor (nicht-dispersive Infrarot-Technologie), mit manueller Kalibrierung (über Zero-Taster) und automatischer Kalibrierung (fest eingestellt)

Langzeitstabilität: < 2% in 15 Jahren

Messbereich CO₂: 0...2000 ppm

Ausgang CO₂: 0-10V

Messgenauigkeit CO₂: typisch ± 30 ppm ± 3% des Messwerts

Temperaturabhängigkeit: ± 5 ppm / °C oder ± 0,5% des Messwerts / °C (je nach dem, was größer ist)

Druckabhängigkeit: ± 0,13% / mm Hg

Gasaustausch: Diffusion

Einlaufzeit: ca. 1 Stunde

Ansprechzeit: < 2 Minuten

Montage: in UP-Dose Ø 55mm

elektrischer Anschluss: 0,14 - 1,5mm², über Steckklemmen

Umgebungstemperatur: Lagerung -35...+85 °C; Betrieb 0...+50 °C

zulässige Luftfeuchte: max. 90% r.H., nicht kondensierende Luft

Medium: saubere Luft und nicht aggressive, nicht brennbare Gase

Schutzklasse: III (nach EN 60 730)

Schutzart: IP 20 (nach EN 60 529)

Normen: CE-Konformität, elektromagnetische Verträglichkeit nach EN 61 326, EMV-Richtlinie 2014 / 30 / EU

SCHALTERPROGRAMM

Hersteller: GIRA System 55
(andere Schalterprogramme, Schalterhersteller, Farben sowie Preise auf Anfrage)

Gehäuse: Kunststoff, Standard-Farbe ist Reinweiß glänzend (ähnlich RAL 9010)
(auf Anfrage sind andere Farben möglich, wobei die Farbvarianten von den Lichtschalterprogrammen abhängig sind)

Temperaturtabelle

MB: 0...+50 °C

| °C | U _A (V) |
|----|--------------------|
| 0 | 0,0 |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 25 | 5,0 |
| 30 | 6,0 |
| 35 | 7,0 |
| 40 | 8,0 |
| 45 | 9,0 |
| 50 | 10,0 |

Feuchtetabelle

MB: 0...100% r. H.

| % r. H. | U _A (V) |
|---------|--------------------|
| 0 | 0 |
| 5 | 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |
| 20 | 2,0 |
| 25 | 2,5 |
| 30 | 3,0 |
| 35 | 3,5 |
| 40 | 4,0 |
| 45 | 4,5 |
| 50 | 5,0 |
| 55 | 5,5 |
| 60 | 6,0 |
| 65 | 6,5 |
| 70 | 7,0 |
| 75 | 7,5 |
| 80 | 8,0 |
| 85 | 8,5 |
| 90 | 9,0 |
| 95 | 9,5 |
| 100 | 10,0 |

Tabelle CO₂-Gehalt

MB: 0...2000 ppm

| ppm | U _A (V) |
|------|--------------------|
| 0 | 0,00 |
| 350 | 1,75 |
| 400 | 2,00 |
| 450 | 2,25 |
| 500 | 2,50 |
| 550 | 2,75 |
| 600 | 3,00 |
| 700 | 3,50 |
| 800 | 4,00 |
| 900 | 4,50 |
| 1000 | 5,0 |
| 1100 | 5,5 |
| 1200 | 6,0 |
| 1300 | 6,5 |
| 1400 | 7,0 |
| 1500 | 7,5 |
| 1600 | 8,0 |
| 1700 | 8,5 |
| 1800 | 9,0 |
| 1900 | 9,5 |
| 2000 | 10,0 |

THERMASGARD® FSTM Raum-Temperaturfühler bzw. Messumformer, Unterputz
THERMASGARD® FSTM-P Raum-Temperaturfühler bzw. Messumformer, Unterputz mit Potentiometer





| Typ/WG02 | Messbereich Temperatur | Ausgang Temperatur | Potentiometer | Art.-Nr. |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| FSTM/ FSTM-P | | | | |
| FSTM-U | 0...+50 °C | 0-10V | – | 1101-9121-0000-162 |
| FSTM-U P | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1101-9121-0004-282 |


HYGRASGARD® FSFM Raum-Feuchtefühler bzw. Messumformer, Unterputz
HYGRASGARD® FSFTM Raum-Feuchte- und Temperaturfühler bzw. Messumformer, Unterputz

| Typ/WG02 | Messbereich Feuchte | Temperatur | Ausgang Feuchte | Temperatur | Art.-Nr. |
|--------------------|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| FSFM/ FSFTM | | | | | |
| FSFM-U | 0...100% r. H. | – | 0-10V | – | 1201-9121-0000-162 |
| FSFTM-U | 0...100% r. H. | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1201-9121-1000-162 |

AERASGARD® FSCO₂ Raum-CO₂-Fühler bzw. Messumformer, Unterputz
AERASGARD® FSTM-CO₂ Raum-Temperatur- und CO₂-Fühler bzw. Messumformer, Unterputz

| Typ/WG02 | Messbereich CO ₂ | Temperatur | Ausgang CO ₂ | Temperatur | Art.-Nr. |
|--|--------------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------|
| FSCO₂/ FSTM-CO₂ | | | | | |
| FSCO2-U | 0...2000 ppm | – | 0-10V | – | 1501-9120-1001-162 |
| FSTM-CO2-U | 0...2000 ppm | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1501-9122-1001-162 |





ACHTUNG!

Die minimale CO₂-Konzentration von Außenluft beträgt in begrünten, industriearmen Gegenden ca. 350 ppm (Ausgangsspannung = 1,75 V bei MB = 0...2000 ppm). Der Gasaustausch im Sensorelement erfolgt durch Diffusion.

Je nach Konzentrationsänderung und Strömungsgeschwindigkeit der Luft in Sensorumgebung kann die Reaktion des Gerätes auf die Konzentrationsänderung verzögert auftreten.

Die Einbaulage des Gerätes ist zwingend so zu wählen, dass der Sensor vom Luftstrom umspült wird. Anderenfalls kann der Gasaustausch wesentlich verlangsamt oder verhindert werden.

Automatische Kalibrierung der Kohlendioxidmessung – ABC-Logik (default)

Die automatische Hintergrund-Logik (automatic background logic) ist eine Selbstkalibrierungstechnik, die für den Einsatz für Anwendungen geeignet ist, in denen die CO₂-Konzentrationen regelmäßig auf Frischluftniveau (350 - 400 ppm) fällt. Dies sollte typischerweise während den Zeiten in denen die Räume nicht belegt sind erfolgen. Der Sensor erreicht seine normale Genauigkeit nach 24 Stunden Dauerbetrieb in einer Umgebung, die einer Frischluftzufuhr von 400 ppm CO₂ ausgesetzt war. Die Abweichungsfehler bleiben minimal bei mindestens 4-maliger Exposition des Sensors an Frischluft innerhalb von 21 Tagen. Die ABC-Logik benötigt für die korrekte Arbeitsweise kontinuierliche Betriebszyklen größer 24 Stunden.

Manuelle Kalibrierung der Kohlendioxidmessung

Die manuelle Kalibrierung kann unabhängig von der ABC-Logik durchgeführt werden.

Vor und während des Kalibriervorganges ist für ausreichend Frischluft (CO₂-Gehalt = 500 ppm) zu sorgen!


Der Kalibriervorgang wird durch das Drücken (ca. fünf Sekunden) des **Tasters "ZERO"** gestartet.

Dies wird über die blinkende LED signalisiert.

Anschließend erfolgt die Kalibrierung. Während dieser Phase ist die LED ständig aktiv und ein 600-Sekunden-Countdown läuft ab. Nach erfolgter Kalibrierung wird die LED deaktiviert.

Inbetriebnahme

Nach dem Einschalten des Gerätes erfolgen ein Selbsttest und die Temperierung. Dieser Vorgang dauert je nach Umgebungsbedingungen 30 - 50 Minuten. Anschließend ist unbedingt eine manuelle Kalibrierung durchzuführen!



D Montage und Inbetriebnahme

Die Geräte sind im spannungslosen Zustand anzuschließen. Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung erfolgen. Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen. Montage und Inbetriebnahme der Geräte darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen. Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Geräteteilkettdaten, der Montage- und Bedienungsanleitung. Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich. Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche. Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV-Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen. Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als NDT-AUS-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.

Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.

Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.

Bei Reklamationen werden nur vollständige Geräte in Originalverpackung angenommen.

Hinweise zum mechanischen Ein- und Anbau:

Der Einbau hat unter Berücksichtigung der einschlägigen, für den Messort gültigen Vorschriften und Standards (wie z. B. Schweißvorschriften usw.) zu erfolgen. Insbesondere sind zu berücksichtigen:

- VDE / VDI Technische Temperaturmessungen, Richtlinie, Messanordnungen für Temperaturmessungen
- die EMV-Richtlinien, diese sind einzuhalten
- eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden
- es wird empfohlen abgeschirmte Leitungen zu verwenden, dabei ist der Schirm einseitig an der DDC / SPS aufzulegen.

Der Einbau hat unter Beachtung der Übereinstimmung der vorliegenden technischen Parameter der Thermometer mit den realen Einsatzbedingungen zu erfolgen, insbesondere:

- Messbereich
- zulässiger maximaler Druck, Strömungsgeschwindigkeit
- Schwingungen, Vibrationen, Stöße sind zu vermeiden (< 0,5 g)

ANSCHLUSSBEDINGUNGEN

Die Ausgangsspannung folgt linear den am Eingang anliegenden Messgröße und liefert ein proportionales Ausgangssignal von 0-10V. Die Spannungsausgänge sind Kurzschlussfest gegen Masse. Ein Anlegen der Spannungsversorgung am Ausgang zerstört das Gerät.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Diese Geräte sind nur ihrem Verwendungszweck entsprechend einzusetzen. Dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten. Der Käufer hat auf die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestimmungen zu achten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden. Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung unserer Geräte entstehen, übernehmen wir keine Gewährleistung. Die Installation der Geräte darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

Um Schäden/Fehler zu verhindern, sind vorzugsweise abgeschirmte Leitungen zu verwenden. Eine Parallelverlegung mit stromführenden Leitungen ist unbedingt zu vermeiden. Die EMV-Richtlinien sind zu beachten.


Hinweise zur Inbetriebnahme:

Dieses Gerät wurde unter genormten Bedingungen kalibriert, abgeglichen und geprüft. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen empfehlen wir Vorort eine manuelle Justage erstmals bei Inbetriebnahme sowie anschließend in regelmäßigen Abständen vorzunehmen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzuführen und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

POTENTIOMETER

Um unterschiedlich Montagehöhen der Abdeckung auszugleichen, liegen je nach Schalterprogramm zwei Steckachsen für das Potentiometer bei. Damit wird sichergestellt, dass die min. und max. Anschläge des Potentiometers richtig funktionieren.



D Montage und Inbetriebnahme

VERSORGUNGSSPANNUNG:

Als Verpolungsschutz der Betriebsspannung ist bei dieser Gerätevariante eine Einweggleichrichtung bzw. Verpolungsschutzdiode integriert. Diese interne Einweggleichrichtung erlaubt auch den Betrieb mit AC-Versorgungsspannung.



Das Ausgangssignal ist mit einem Messgerät abzugreifen. Hierbei wird das Ausgangssignal gegen das Nullpotential (0V) der Eingangsspannung gemessen!

Wird dieses Gerät mit **DC-Versorgungsspannung** betrieben, ist der Betriebsspannungseingang UB+ für 15...36V DC -Einspeisung und UB- bzw. GND als Masseleitung zu verwenden!

Werden mehrere Geräte von einer 24V **AC-Spannung** versorgt, ist darauf zu achten, dass alle „positiven“ Betriebsspannungseingänge (+) der Feldgeräte miteinander verbunden sind, sowie alle „negativen“ Betriebsspannungseingänge (-) = Bezugspotential miteinander verbunden sind (phasengleicher Anschluss der Feldgeräte). Alle Feldgeräteausgänge müssen auf das gleiche Potential bezogen werden!

Bei Verpolung der Versorgungsspannung an einem der Feldgeräte würde über dieses ein Kurzschluss der Versorgungsspannung erzeugt. Der somit über dieses Feldgerät fließende Kurzschlussstrom kann zur Beschädigung dieses Gerätes führen.

Achten Sie daher auf die korrekte Verdrahtung!



D Wichtige Hinweise

- Dieses Gerät darf nur in schadstofffreier, nicht kondensierender Luft, ohne Über- oder Unterdruck am Sensorelement eingesetzt werden.
- Staub- und Verunreinigungen verfälschen das Messergebnis und sind zu vermeiden.
Geringe Verunreinigungen und Staubablagerungen können mit Druckluft beseitigt werden.
- Der CO₂-Sensor ist Erschütterungsempfindlich. Bei Erschütterungen kann sich das Messergebnis bauartbedingt verändern.
- Bei Verunreinigungen empfehlen wir eine werkseitige Reinigung und Neukalibrierung.
- Chemikalien oder andere Reinigungsmittel dürfen unter keinen Umständen auf den Sensor gelangen.
- Die relative Feuchte von 0...100% wird durch das Ausgangssignal von 0-10 V abgebildet. Der Arbeitsbereich des Gerätes umfasst 10,0...99% r.H., ausserhalb dieses Bereiches kann es zu Fehlmessungen bzw. zu erhöhten Abweichungen kommen.
- Beim Anschluss mehrerer Fühler an eine gemeinsame Spannungsversorgung mit 24 V AC (Wechselspannung) ist auf die Polung zu achten, da sonst die Wechselspannungsquelle kurz geschlossen werden kann.
- Die Ausgänge sind kurzschlussfest, ein Anlegen einer Überspannung oder der Spannungsversorgung am Ausgang zerstört das Gerät.
- Beim Betrieb des Gerätes ausserhalb des Spezifikationsbereiches entfallen alle Garantieansprüche.

Als AGB gelten ausschließlich unsere sowie die gültigen „Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ (ZVEI Bedingungen) zusätzlich der Ergänzungsklausel „Erweiterter Eigentumsvorbehalt“.

Außerdem sind folgende Punkte zu beachten:

- Vor der Installation und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!
- Der Anschluss der Geräte darf nur an Sicherheitskleinspannung und im spannungslosen Zustand erfolgen. Um Schäden und Fehler am Gerät (z.B. durch Spannungsinduktion) zu verhindern, sind abgeschirmte Leitungen zu verwenden, eine Parallelverlegung zu stromführenden Leitungen zu vermeiden und die EMV- Richtlinien zu beachten.
- Dieses Gerät ist nur für den angegebenen Verwendungszweck zu nutzen, dabei sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften des VDE, der Länder, ihrer Überwachungsorgane, des TÜV und der örtlichen EVU zu beachten.
Der Käufer hat die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsbestimmung zu gewährleisten und Gefährdungen aller Art zu vermeiden.
- Für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung dieses Gerätes entstehen, werden keinerlei Gewährleistungen und Haftungen übernommen.
- Folgeschäden, welche durch Fehler an diesem Gerät entstehen, sind von der Gewährleistung und Haftung ausgeschlossen.
- Montage und Inbetriebnahme der Geräte darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Es gelten ausschließlich die technischen Daten und Anschlussbedingungen der zum Gerät gelieferten Montage- und Bedienungsanleitung, Abweichungen zur Katalogdarstellung sind nicht zusätzlich aufgeführt und im Sinne des technischen Fortschritts und der stetigen Verbesserung unserer Produkte möglich.
- Bei Veränderungen der Geräte durch den Anwender entfallen alle Gewährleistungsansprüche.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern) oder deren Wärmestrom eingesetzt werden, eine direkte Sonneneinstrahlung oder Wärmeeinstrahlung durch ähnliche Quellen (starke Leuchte, Halogenstrahler) ist unbedingt zu vermeiden.
- Der Betrieb in der Nähe von Geräten, welche nicht den EMV- Richtlinien entsprechen, kann zur Beeinflussung der Funktionsweise führen.
- Dieses Gerät darf nicht für Überwachungszwecke, welche dem Schutz von Personen gegen Gefährdung oder Verletzung dienen und nicht als Not-Aus-Schalter an Anlagen und Maschinen oder vergleichbare sicherheitsrelevante Aufgaben verwendet werden.
- Die Gehäuse- und Gehäusezubehörmaße können geringe Toleranzen zu den Angaben dieser Anleitung aufweisen.
- Veränderungen dieser Unterlagen sind nicht gestattet.
- Reklamationen werden nur vollständig in Originalverpackung angenommen.

Eine Inbetriebnahme ist zwingend durchzuführen und darf nur von Fachpersonal vorgenommen werden!

Vor der Montage und Inbetriebnahme ist diese Anleitung zu lesen und die alle darin gemachten Hinweise sind zu beachten!

The room sensor **THERMASGARD® FSTM / FSTM-P** in the in-wall enclosure, optionally with potentiometer, is used for measuring the room temperature, and for setpoint adjustment.

The room sensor **HYGRASGARD® FSFM / FSFTM** in the in-wall enclosure is used for measuring the relative humidity and temperature of the air.

The room sensor **AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂** in the in-wall enclosure is used for measuring the CO₂ content and temperature of the air.

A digital, long-term stable sensor is used for humidity and temperature measurement. Relative humidity [% r.H.] is the quotient of water vapour partial pressure divided by the saturation vapour pressure at the respective gas temperature. The CO₂ content of the air is measured using an optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology). The measuring transducer converts the measured values into a standard signal of 0 - 10 V.

The in-wall sensor is mounted in high-quality panel switch programmes, ideally of the brands Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens or Busch-Jaeger (using in-wall adapters, no setpoint adjustment possible) either individually or in combination with light switches, socket outlets, etc. It is used in non-aggressive, dust-free environments, in refrigeration, air conditioning and clean room technology, and in interior rooms, such as living rooms, offices, hotels, etc.

| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Power supply: | 24 V AC / DC (± 10%) |
| Power consumption: | < 1.1 W / 24 V DC; < 2.2 VA / 24 V AC (FSTM / FSTM-P / FSFM / FSFTM) < 1.5 W / 24 V DC; < 2.9 VA / 24 V AC (FSCO ₂ / FSTM-CO ₂) |
| HUMIDITY | |
| Sensor: | digital humidity sensor with integrated temperature sensor , low hysteresis, high long-term stability |
| Long-term stability: | ± 1 % per year |
| Measuring range, humidity: | 0...100% r.H. |
| Operating range, humidity: | 0...95% r.H. (non-precipitating air) |
| Deviation, humidity: | typically ± 3.0 % (20...80% r.H.) at +25 °C, otherwise ± 5.0% |
| Output, humidity: | 0 - 10 V |
| TEMPERATURE | |
| Measuring range: | 0...+50 °C |
| Deviation, temperature: | typically ± 0.8K at +25 °C |
| Output, temperature: | 0 - 10 V |
| Output, potentiometer: | 0 - 10 V (FSTM-P with setpoint adjustment, not possible with Busch-Jaeger) |
| CARBON DIOXIDE (CO ₂) | |
| Sensor, CO ₂ : | optical NDIR sensor (non-dispersive infra-red technology), with manual calibration (via zero button) and automatic calibration (fixed) |
| Long-term stability: | < 2% in 15 years |
| Measuring range, CO ₂ : | 0...2000 ppm |
| Output, CO ₂ : | 0 - 10 V |
| Measuring accuracy, CO ₂ : | typically ± 30 ppm ± 3% of measured value |
| Temperature dependence, CO ₂ : | ± 5 ppm / °C or ± 0.5% of measured value / °C (whichever is higher) |
| Pressure dependence: | ± 0.13% / mm Hg |
| Gas exchange: | by diffusion |
| Warm up time: | approx. 1 hour |
| Response time: | < 2 minutes |
| Mounting: | in-wall flush box Ø 55 mm |
| Electrical connection: | 0.14 - 1.5 mm ² , via screw terminals |
| Ambient temperature: | Storage -35...+85 °C; Operation 0...+50 °C |
| Permitted humidity: | max. 90% r.H., non-precipitating air |
| Medium: | clean air and other non-aggressive, non-combustible gases |
| Protection class: | III (according to EN 60 730) |
| Protection type: | IP 20 (according to 60 529) |
| Standards: | CE-conformity, electromagnetic compatibility according to EN 61 326, EMC Directive 2014 / 30 / EU |
| SWITCH PROGRAMME | |
| Manufacturer: | GIRA System 55 (other switch programmes, manufacturers, colours as well as prices available upon request) |
| Housing: | plastic, the standard colour is pure glossy white (similar to RAL 9010) (other colours are available upon request with colour variants depending on the respective light switch programme) |

Temperature table

MR: 0...+50 °C

| °C | U _A (V) |
|----|-----------------------|
| 0 | 0.0 |
| 5 | 1.0 |
| 10 | 2.0 |
| 15 | 3.0 |
| 20 | 4.0 |
| 25 | 5.0 |
| 30 | 6.0 |
| 35 | 7.0 |
| 40 | 8.0 |
| 45 | 9.0 |
| 50 | 10.0 |

Humidity table

MR: 0...100% r. H.

| % r. H. | U _A (V) |
|------------|-----------------------|
| 0 | 0 |
| 5 | 0.5 |
| 10 | 1.0 |
| 15 | 1.5 |
| 20 | 2.0 |
| 25 | 2.5 |
| 30 | 3.0 |
| 35 | 3.5 |
| 40 | 4.0 |
| 45 | 4.5 |
| 50 | 5.0 |
| 55 | 5.5 |
| 60 | 6.0 |
| 65 | 6.5 |
| 70 | 7.0 |
| 75 | 7.5 |
| 80 | 8.0 |
| 85 | 8.5 |
| 90 | 9.0 |
| 95 | 9.5 |
| 100 | 10.0 |

CO₂ content table

MR: 0...2000 ppm

| ppm | U _A (V) |
|------|-----------------------|
| 0 | 0.00 |
| 350 | 1.75 |
| 400 | 2.00 |
| 450 | 2.25 |
| 500 | 2.50 |
| 550 | 2.75 |
| 600 | 3.00 |
| 700 | 3.50 |
| 800 | 4.00 |
| 900 | 4.50 |
| 1000 | 5.0 |
| 1100 | 5.5 |
| 1200 | 6.0 |
| 1300 | 6.5 |
| 1400 | 7.0 |
| 1500 | 7.5 |
| 1600 | 8.0 |
| 1700 | 8.5 |
| 1800 | 9.0 |
| 1900 | 9.5 |
| 2000 | 10.0 |

THERMASGARD® FSTM Room temperature sensor or measuring transducer, in-wall
THERMASGARD® FSTM-P Room temperature sensor or measuring transducer, in-wall with potentiometer





| Type / WG02 | Measuring Range | | Output | | Item No. |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | Temperature | Temperature | Temperature | Potentiometer | |
| FSTM / FSTM-P | | | | | |
| FSTM-U | 0...+50 °C | | 0-10V | – | 1101-9121-0000-162 |
| FSTM-U P | 0...+50 °C | | 0-10V | 0-10V | 1101-9121-0004-282 |


HYGRASGARD® FSFM Room humidity sensor or measuring transducer, in-wall
HYGRASGARD® FSFTM Room humidity and temperature sensor or measuring transducer, in-wall

| Type / WG02 | Measuring Range | | Output | | Item No. |
|---------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| | Humidity | Temperature | Humidity | Temperature | |
| FSFM / FSFTM | | | | | |
| FSFM-U | 0...100% r. H. | – | 0-10V | – | 1201-9121-0000-162 |
| FSFTM-U | 0...100% r. H. | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1201-9121-1000-162 |

AERASGARD® FSCO₂ Room CO₂ sensor or measuring transducer, in-wall
AERASGARD® FSTM-CO₂ Room temperature and CO₂ sensor or measuring transducer, in-wall

| Type / WG02 | Measuring Range | | Output | | Item No. |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | CO ₂ | Temperature | CO ₂ | Temperature | |
| FSCO₂ / FSTM-CO₂ | | | | | |
| FSCO2-U | 0...2000 ppm | – | 0-10V | – | 1501-9120-1001-162 |
| FSTM-CO2-U | 0...2000 ppm | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1501-9122-1001-162 |





ATTENTION!

The minimum CO₂ concentration of outside air in leafy, hardly industrialised areas is approx. 350 ppm (output voltage = 1.75 V with MR = 0...2000 ppm). The gas inter-exchange in the sensor element happens by diffusion. Depending on the changes to the concentration and the flow velocity of the air surrounding the sensor, the reaction of the device to the change of concentration may take place with a delay. It is essential to choose an installation location for the device in which the air stream flows around the sensor. Otherwise the gas exchange may be considerably delayed or prevented.

Automatic calibration of the carbon dioxide measurement – ABC logic (default)

The automatic background logic is a self-calibrating mechanism that is suitable for use in applications in which the CO₂ concentration regularly drops to fresh air level (350 - 400ppm). This should typically happen at times during which the rooms are unoccupied. The sensor reaches its normal accuracy after 24 hours of continuous operation in an environment which has been exposed to a fresh air supply of 400 ppm CO₂. The deviation error remains minimal with at least 4 cases of sensor exposure to fresh air within 21 days. The ABC logic requires continuous operating cycles of longer than 24 hours in order to function properly.

Manual calibration of carbon dioxide measurement

Manual calibration can be carried out irrespective of the ABC logic.

Sufficient fresh air (CO₂ content = 500 ppm) must be provided before and after the calibration procedure!

The calibration procedure is started by pressing the "ZERO" button (for approx. five seconds).

This is signalled via the flashing LED.

Then calibration takes place. During this phase, the LED is continuously active and a 600 second countdown runs.


The LED is deactivated after successful calibration.

Putting in operation

After switching on the device, a self-test and tempering period follows.

This procedure takes 30- 50 minutes depending on ambient conditions.

Afterwards, it is mandatory to run the manual calibration procedure!



GB Installation and Commissioning

Devices are to be connected under dead-voltage condition. Devices must only be connected to safety extra-low voltage. Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability. These devices must be installed and commissioned by authorised specialists. The technical data and connecting conditions shown on the device labels and in the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products. In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited. Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality. This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.

Dimensions of enclosures or enclosure accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.

Modifications of these records are not permitted.

In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Notes regarding mechanical mounting and attachment:

Mounting shall take place while observing all relevant regulations and standards applicable for the place of measurement (e.g. such as welding instructions, etc.). Particularly the following shall be regarded:

- VDE / VDI directive technical temperature measurements, measurement set-up for temperature measurements.
- The EMC directives must be adhered to.
- It is imperative to avoid parallel laying of current-carrying lines.
- We recommend to use shielded cables with the shielding being attached at one side to the DDC / PLC.

Before mounting, make sure that the existing thermometer's technical parameters comply with the actual conditions at the place of utilization, in particular in respect of:

- Measuring range
- Permissible maximum pressure, flow velocity
- Oscillations, vibrations, shocks are to be avoided (< 0.5 g)

CONNECTING CONDITIONS

The output voltage follows the measured value at the input in a linear fashion and delivers a proportional output signal of 0-10V. The voltage outputs are short-circuit proof against earth. The device is destroyed if voltage supply is applied to the voltage output.

SAFETY REGULATIONS

These devices shall only be used for their intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The buyer has to ensure adherence to the building and safety regulations and has to avoid all dangers of any kind. We do not assume any warranty for faults or damages arising or resulting from improper use of our equipment or from non-observance of operating instructions. These instruments must be installed by authorised specialists only!

Preferably shielded cables should be used in order to prevent damages / errors. It is imperative to avoid laying parallel with current-carrying lines. EMC directives must be adhered to.


Notes on commissioning:

This device was calibrated, adjusted and tested under standardised conditions. When operating under deviating conditions, we recommend performing an initial manual adjustment on-site during commissioning and subsequently at regular intervals.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!

POTENTIOMETER

To compensate for different installation heights, two stub axles are provided for the potentiometer, depending on the switch programme. This is to ensure that the minimum and maximum stops of the potentiometer function properly.



SUPPLY VOLTAGE:

For operating voltage reverse polarity protection, a one-way rectifier or reverse polarity protection diode is integrated in this device variant. This internal one-way rectifier also allows operating 0-10V devices on AC supply voltage.



The output signal is to be tapped by a measuring instrument. Output voltage is measured here against zero potential (0V) of the input voltage!

When this device is operated on **DC supply voltage**, the operating voltage input UB+ is to be used for 15...36V DC supply and UB- or GND for ground wire!

When several devices are supplied by one 24V **AC voltage supply**, it is to be ensured that all "positive" operating voltage input terminals (+) of the field devices are connected with each other and all "negative" operating voltage input terminals (-) (= reference potential) are connected together (in-phase connection of field devices). All outputs of field devices must be referenced to the same potential!

In case of reversed polarity at one field device, a supply voltage short-circuit would be caused by that device. The consequential short-circuit current flowing through this field device may cause damage to it.

Therefore, pay attention to correct wiring!



General notes

- This device may only be used in pollutant-free non-precipitating air without above-atmospheric or below-atmospheric pressure at the sensor element.
- Dust and pollution falsify measurement results and are to be avoided.
Slight pollution and dust sediments can be removed by using compressed air.
- The CO₂ sensor is shock-sensitive. Due to the mechanism's design, the measuring result may vary if shaken.
- In case of pollution, we recommend cleaning and recalibration in the factory.
- In any case, the sensor must not get in contact with chemicals or other cleaning agents.
- The relative humidity of 0...100% is indicated by an output signal of 0-10V.
The device operating range covers 10.0...99.9% r. H. Outside of that range, mismeasurements or increased deviations may occur.
- When several sensors (0-10V) are connected to one voltage supply of 24V AC, correct polarity must be regarded as otherwise the alternating voltage source may be short-circuited.
- The voltage outputs are short-circuit proof. Applying overvoltage or voltage supply to the voltage output will destroy the device.
- If this device is operated beyond the specified range, all warranty claims are forfeited.

Our "General Terms and Conditions for Business" together with the "General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics Industry" (ZVEI conditions) including supplementary clause "Extended Retention of Title" apply as the exclusive terms and conditions.

In addition, the following points are to be observed:

- These instructions must be read before installation and putting in operation and all notes provided therein are to be regarded!
- Devices must only be connected to safety extra-low voltage and under dead-voltage condition. To avoid damages and errors the device (e.g. by voltage induction) shielded cables are to be used, laying parallel with current-carrying lines is to be avoided, and EMC directives are to be observed.
- This device shall only be used for its intended purpose. Respective safety regulations issued by the VDE, the states, their control authorities, the TÜV and the local energy supply company must be observed. The purchaser has to adhere to the building and safety regulations and has to prevent perils of any kind.
- No warranties or liabilities will be assumed for defects and damages arising from improper use of this device.
- Consequential damages caused by a fault in this device are excluded from warranty or liability.
- These devices must be installed and commissioned by authorised specialists.
- The technical data and connecting conditions of the mounting and operating instructions delivered together with the device are exclusively valid. Deviations from the catalogue representation are not explicitly mentioned and are possible in terms of technical progress and continuous improvement of our products.
- In case of any modifications made by the user, all warranty claims are forfeited.
- This device must not be installed close to heat sources (e.g. radiators) or be exposed to their heat flow. Direct sun irradiation or heat irradiation by similar sources (powerful lamps, halogen spotlights) must absolutely be avoided.
- Operating this device close to other devices that do not comply with EMC directives may influence functionality.
- This device must not be used for monitoring applications, which serve the purpose of protecting persons against hazards or injury, or as an EMERGENCY STOP switch for systems or machinery, or for any other similar safety-relevant purposes.
- Dimensions of housing or housing accessories may show slight tolerances on the specifications provided in these instructions.
- Modifications of these records are not permitted.
- In case of a complaint, only complete devices returned in original packing will be accepted.

Commissioning is mandatory and may only be performed by qualified personnel!

These instructions must be read before installation and commissioning and all notes provided therein are to be regard

La sonde d'ambiance **THERMASGARD® FSTM / FSTM-P** avec boîtier encastré, en option avec potentiomètre, sert à la mesure de la température ambiante ainsi qu'au réglage de la valeur de consigne.

La sonde d'ambiance **HYGRASGARD® FSFM / FSFTM** avec boîtier encastré sert à la mesure de l'humidité relative et de la température de l'air.

La sonde d'ambiance **AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂** avec boîtier encastré sert à la mesure de la teneur en CO₂ et de la température de l'air.

Un capteur numérique à haute stabilité à long terme est utilisé pour la mesure de la température et de l'humidité. L'humidité relative (en % h.r.) est le quotient de la pression partielle de vapeur d'eau contenue dans le gaz par la pression de vapeur saturante à la même température. La teneur en CO₂ de l'air est déterminée au moyen d'un capteur optique NDIR (technologie infrarouge non-dispersive). Le convertisseur de mesure convertit les grandeurs de mesure en un signal normalisé de 0-10 V.

Le montage de la sonde encastrée s'effectue dans un boîtier d'interrupteurs, de préférence de la marque Gira, Berker, Merten, Jung, Siemens ou Busch-Jaeger (au moyen d'un adaptateur d'encastrement, aucun réglage de la valeur de consigne possible). La sonde est installée de manière individuelle ou en combinaison avec des interrupteurs d'éclairage, des prises de courant, etc. Elle est utilisée dans un environnement non agressif, exempt de poussières, en technique de refroidissement, de climatisation et de salles blanches, dans les pièces d'habitation, les bureaux, les hôtels, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Alimentation en tension : | 24 V ca / cc (± 10 %) |
| Puissance absorbée : | < 1,1 W / 24 V cc ; < 2,2 VA / 24 V ca (FSTM / FSTM-P / FSFM / FSFTM) < 1,5 W / 24 V cc ; < 2,9 VA / 24 V ca (FSCO ₂ / FSTM-CO ₂) |
| HUMIDITÉ | |
| Capteur : | capteur d'humidité numérique avec capteur de température intégré, petite hystérésis, stabilité à long terme |
| Stabilité à long terme : | ± 1 % / an |
| Plage de mesure d'humidité : | 0...100 % h.r. |
| Plage de service humidité : | 0...95 % h.r. (sans condensation) |
| Incertitude de mesure humidité : | typique ± 3,0 % (20...80 % h.r.) à +25 °C, sinon ± 5,0 % |
| Sortie humidité : | 0-10 V |
| TEMPÉRATURE | |
| Plage de mesure température : | 0...+50 °C |
| Écart de température : | typique ± 0,8 K à +25 °C |
| Sortie température : | 0-10 V |
| Sortie potentiomètre : | 0-10 V (FSTM-P avec réglage de la valeur de consigne, impossible chez Busch-Jaeger) |
| DIOXYDE DE CARBONE (CO₂) | |
| Capteur CO ₂ : | capteur optique NDIR (technologie infrarouge non dispersive), avec étalonnage manuel (via la touche zéro) et étalonnage automatique (réglage fixe) |
| Stabilité à long terme : | < 2 % en 15 ans |
| Plage de mesure CO ₂ : | 0...2000 ppm |
| Sortie CO ₂ : | 0-10 V |
| Précision de mesure CO ₂ : | typique ± 30 ppm ± 3 % de la Vf |
| Dépendance à la température : | ± 5 ppm / °C ou ± 0,5 % de la Vf / °C (en fonction de la valeur la plus élevée) |
| Dépendance de la pression : | ± 0,13 % / mm Hg |
| Échange de gaz : | diffusion |
| Temps de démarrage : | env. 1 heure |
| Temps de réponse : | < 2 minutes |
| MONTAGE | |
| Montage : | sur boîtier d'interrupteurs encastré, Ø 55 mm |
| Raccordement électrique : | 0,14-1,5 mm ² , via bornes enfichables |
| Température ambiante : | stockage -35...+85 °C; service 0...+50 °C |
| Humidité d'air admissible : | max. 90 % h.r., sans condensation de l'air |
| Milieu : | air propre et gaz non agressifs, non inflammables |
| Classe de protection : | III (selon EN 60 730) |
| Type de protection : | IP 20 (selon EN 60 529) |
| Normes : | conformité CE, compatibilité électromagnétique selon EN 61 326, Directive « CEM » 2014 / 30 / EU |
| PROGRAMME DE COMMUTATION | |
| Fabricant : | GIRA Système 55 (autres programmes de commutation, fabricants d'interrupteurs, couleurs et prix sur demande) |
| Boîtier : | plastique, la couleur standard est blanc pur, brillant (similaire à RAL 9010) (autres couleurs possibles sur demande, compte tenu du fait que les variantes de couleur dépendent des programmes d'interrupteurs d'éclairage) |

Tableau de température

plage de mesure :
0...+50 °C

| °C | U _A [V] |
|----|-----------------------|
| 0 | 0,0 |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 25 | 5,0 |
| 30 | 6,0 |
| 35 | 7,0 |
| 40 | 8,0 |
| 45 | 9,0 |
| 50 | 10,0 |

Tableau d'humidité

plage de mesure :
0...100% h.r.

| % h.r. | U _A [V] |
|-----------|-----------------------|
| 0 | 0 |
| 5 | 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |
| 20 | 2,0 |
| 25 | 2,5 |
| 30 | 3,0 |
| 35 | 3,5 |
| 40 | 4,0 |
| 45 | 4,5 |
| 50 | 5,0 |
| 55 | 5,5 |
| 60 | 6,0 |
| 65 | 6,5 |
| 70 | 7,0 |
| 75 | 7,5 |
| 80 | 8,0 |
| 85 | 8,5 |
| 90 | 9,0 |
| 95 | 9,5 |
| 100 | 10,0 |

Tableau teneur en CO₂

plage de mesure :
0...2000 ppm

| ppm | U _A [V] |
|------|-----------------------|
| 0 | 0,00 |
| 350 | 1,75 |
| 400 | 2,00 |
| 450 | 2,25 |
| 500 | 2,50 |
| 550 | 2,75 |
| 600 | 3,00 |
| 700 | 3,50 |
| 800 | 4,00 |
| 900 | 4,50 |
| 1000 | 5,0 |
| 1100 | 5,5 |
| 1200 | 6,0 |
| 1300 | 6,5 |
| 1400 | 7,0 |
| 1500 | 7,5 |
| 1600 | 8,0 |
| 1700 | 8,5 |
| 1800 | 9,0 |
| 1900 | 9,5 |
| 2000 | 10,0 |

THERMASGARD® FSTM
THERMASGARD® FSTM-P

Sonde d'ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
Sonde d'ambiance et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré
avec potentiomètre

| Type / WG02 | plage de mesure | | sortie | | référence |
|----------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|--------------------|
| | température | température | température | potentiomètre | |
| FSTM / FSTM-P | | | | | |
| FSTM-U | 0...+50 °C | | 0-10V | - | 1101-9121-0000-162 |
| FSTM-U P | 0...+50 °C | | 0-10V | 0-10V | 1101-9121-0004-282 |

HYGRASGARD® FSFM
HYGRASGARD® FSFTM





Sonde d'ambiance et d'humidité resp. convertisseur de mesure, montage encastré
Sonde d'ambiance, d'humidité et de température resp. convertisseur de mesure, montage encastré



| Type / WG02 | plage de mesure | | sortie | | référence |
|---------------------|-----------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| | humidité | température | humidité | température | |
| FSFM / FSFTM | | | | | |
| FSFM-U | 0...100% h.r. | - | 0-10V | - | 1201-9121-0000-162 |
| FSFTM-U | 0...100% h.r. | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1201-9121-1000-162 |

AERASGARD® FSCO₂
AERASGARD® FSTM-CO₂

Sonde d'ambiance et de CO₂ resp. convertisseur de mesure, montage encastré
Sonde d'ambiance, de température et de CO₂ resp. convertisseur de mesure, montage encastré

| Type / WG02 | plage de mesure | | sortie | | référence |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------------|
| | CO ₂ | température | CO ₂ | température | |
| FSCO₂ / FSTM-CO₂ | | | | | |
| FSCO2-U | 0...2000 ppm | - | 0-10V | - | 1501-9120-1001-162 |
| FSTM-CO2-U | 0...2000 ppm | 0...+50 °C | 0-10V | 0-10V | 1501-9122-1001-162 |





ATTENTION !

La teneur minimale en CO₂ de l'air extérieur dans des régions vertes à faible degré d'industrialisation est de l'ordre 350 ppm (tension de sortie = 1,75 V à MB = 0...5000 ppm). L'échange de gaz dans l'élément capteur s'effectue par diffusion. En fonction de la variation de la concentration et de la vitesse d'écoulement de l'air dans l'environnement du capteur, la réaction de l'appareil à la variation de la concentration peut être retardée. Il est capital de choisir la position de montage de l'appareil de façon à ce que le capteur soit immergé dans le débit d'air. Si ce n'est pas le cas, il est possible que l'échange de gaz soit considérablement ralenti ou empêché.

Étalonnage automatique de la mesure du dioxyde de carbone - Logique ABC (par défaut)

La logique d'arrière-plan automatique (automatic background logic) est une technique d'auto-calibrage qui convient à l'utilisation avec des applications dans lesquelles la teneur en CO₂ atteint régulièrement le niveau air frais (350 - 400 ppm). Cela devrait généralement avoir lieu dans les périodes pendant lesquelles les locaux ne sont pas occupés. Le capteur atteint sa précision normale au bout de 24 heures de fonctionnement continu dans un environnement soumis à une alimentation en air frais de 400 ppm de CO₂. Les erreurs de décalage restent minimales lorsque le capteur a été exposé au moins 4 fois à l'air frais pendant une période de 21 jours. Des cycles de fonctionnement continus de plus de 24 heures sont nécessaires pour le fonctionnement correct de la logique ABC.

Calibrage manuel de la mesure du dioxyde de carbone

L'étalonnage manuel peut être effectué indépendamment de la logique ABC.

Avant et pendant le processus d'étalonnage, assurer une alimentation en air frais (teneur en CO₂ = 500 ppm) suffisante !

Le processus d'étalonnage est lancé avec une pression (env. cinq secondes) du bouton « ZERO ».

Cela est signalé par une LED clignotante.

Ensuite, l'étalonnage est effectué. Pendant cette phase, la LED est active en continu et un compte à rebours de 600 secondes défile (CAL 0).

Une fois l'étalonnage terminé, la LED est désactivée.

Mise en service

Après la mise en marche de l'appareil, celui-ci effectue un autocontrôle et l'équilibrage de température. En fonction des conditions d'environnement, cette opération dure entre 30 et 50 minutes.

Ensuite, un calibrage manuel est absolument effectuer !

F Montage et mise en service

Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Veillez à ne brancher l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L'installation et la mise en service des appareils doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié. Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur l'étiquette signalétique de l'appareil ainsi que la notice d'instruction sont applicables. Des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits. En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus. L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives «CEM» pourra nuire à son mode de fonctionnement. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions dans le boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et que si tous les éléments de l'appareil sont complets.

Consignes pour l'installation mécanique:

Effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudage, etc.) Sont notamment à considérer:

- Mesure technique de températures selon VDE/VDI, directives, ordonnances sur les instruments de mesure pour la mesure de températures.
- Les directives «CEM», celles-ci sont à respecter.
- Ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ce faisant raccorder l'une des extrémités du blindage sur le DDC/API.

Effectuer l'installation en respectant la conformité des paramètres techniques correspondants des thermomètres aux conditions d'utilisation réelles, notamment:

- Plage de mesure
- Pression maximale admissible, vitesse d'écoulement
- Éviter les oscillations, vibrations, chocs (< 0,5 g)

CONDITIONS DE RACCORDEMENT

La tension de sortie suit de manière linéaire la grandeur mesurée à l'entrée et fournit un signal de sortie proportionnel de 0-10 V. Les sorties en tension sont protégées contre les courts-circuits. L'application de la tension d'alimentation à la sortie en tension entraîne la destruction de l'appareil.

RÈGLES DE SÉCURITÉ

N'utiliser les appareils que pour leur usage prévu. Les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales sont à respecter. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques. Les défauts et dommages résultant d'un usage abusif de nos produits ou du non-respect des instructions d'utilisation ne seront pas couverts par la garantie. L'installation des appareils doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié!

Pour éviter des endommagements/ erreurs, il est conseillé d'utiliser de préférence des câbles blindés. Ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance. Les directives CEM sont à respecter !


Consignes de mise en service :

Cet appareil a été étalonné, ajusté et testé dans des conditions normalisées. En cas de fonctionnement dans des conditions différentes, nous recommandons un premier réglage manuel sur site lors de la mise en service et à intervalles réguliers par la suite.

La mise en service ne doit être effectuée que par du personnel qualifié !

POTENTIOMÈTRE

Afin d'égaliser les différentes hauteurs de montage du couvercle, le potentiomètre est fourni avec deux axes de stabilisation, en fonction du programme de commutation. Ceci permet de garantir que les butées min. et max. du potentiomètre fonctionnent correctement.



F Montage et mise en service

TENSION D'ALIMENTATION :

Cette variante d'appareil est dotée d'une protection contre l'inversion de polarité, c'-à-d. elle comprend un redressement demi-onde (diode de redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V peuvent également être alimentés en courant alternatif.



Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension d'entrée !

Si cet appareil est **alimenté en courant continu**, il faut utiliser l'entrée de tension de service UB+ pour l'alimentation en 15...36V cc et UB- ou GND comme câble de masse!

Si plusieurs appareils sont **alimentés en 24V ca**, il faut veiller à ce que toutes les entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre elles de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés en phase). Toutes les sorties d'appareil de terrain doivent se référer au même potentiel!

Une inversion de la polarisation de la tension d'alimentation sur un des appareils de terrain provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils!



F Généralités

- Cet appareil ne doit être utilisé que dans un air non pollué, sans risque de condensation, sans risque de surpression ou dépression sur l'élément sensible.
- Il faut éviter la présence de poussières et d'impuretés, puisqu'elles altèrent le résultat de mesure.
De faibles quantités d'impuretés et de poussières déposées peuvent être éliminées par soufflage à l'air comprimé.
- Le capteur de CO₂ est sensible aux vibrations. Les vibrations peuvent modifier le résultat de mesure selon le modèle.
- En cas de salissures, il est conseillé de procéder à un nettoyage à l'usine et de l'étalonner à nouveau.
- En aucun cas, le capteur ne doit entrer en contact avec des produits chimiques ou d'autres détergents.
- L'humidité relative de 0...100% est représentée par le signal de sortie 0-10 V. La plage de fonctionnement de l'appareil va de 10,0 jusqu'à 99% h.r., une utilisation en dehors de cette plage peut entraîner des mesures erronées ou des incertitudes de mesure plus élevées.
- Si plusieurs sondes (0-10V) sont connectées à une seule source d'alimentation en courant alternatif 24V, il faut respecter la polarisation, car sinon la source de tension alternative peut être mise en court-circuit.
- Les sorties en tension sont protégées contre les courts-circuits.
L'application d'une surtension ou l'application de la tension d'alimentation à la sortie en tension causera la destruction de l'appareil.
- Nous déclinons toute garantie dans le cas où l'appareil serait utilisé en dehors de la plage des spécifications.

Seules les CGV de la société S+S, les « Conditions générales de livraison du ZVEI pour produits et prestations de l'industrie électronique » ainsi que la clause complémentaire « Réserve de propriété étendue » s'appliquent à toutes les relations commerciales entre la société S+S et ses clients.

Il convient en outre de respecter les points suivants :

- Avant de procéder à toute installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !
- Les raccordements électriques doivent être exécutés HORS TENSION. Ne branchez l'appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. Pour éviter des endommagements / erreurs sur l'appareil (par ex. dus à une induction de tension parasite), il est conseillé d'utiliser des câbles blindés, ne pas poser les câbles de sondes en parallèle avec des câbles de puissance, les directives CEM sont à respecter.
- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage qui est indiqué en respectant les règles de sécurité correspondantes de la VDE, des Länders, de leurs organes de surveillance, du TÜV et des entreprises d'approvisionnement en énergie locales. L'acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la sécurité et doit éviter toutes sortes de risques.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie pour les défauts et dommages résultant d'une utilisation inappropriée de cet appareil.
- Nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil.
- L'installation et la mise en service des appareils doit être effectuée uniquement par du personnel qualifié
- Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées sur la notice d'instruction accompagnant l'appareil sont applicables, des différences par rapport à la présentation dans le catalogue ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès technique et à l'amélioration continue de nos produits.
- En cas de modifications des appareils par l'utilisateur, tous droits de garantie ne seront pas reconnus.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité des sources de chaleur (par ex. radiateurs) ou de leurs flux de chaleur, il faut impérativement éviter un ensoleillement direct ou un rayonnement thermique provenant de sources similaires (lampes très puissantes, projecteurs à halogène).
- L'utilisation de l'appareil à proximité d'appareils qui ne sont pas conformes aux directives « CEM » pourra nuire à son mode de fonctionnement.
- Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent à la protection des personnes contre les dangers ou les blessures ni comme interrupteur d'arrêt d'urgence sur des installations ou des machines ni pour des fonctions relatives à la sécurité comparables.
- Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier divergent légèrement des indications données dans cette notice.
- Il est interdit de modifier la présente documentation.
- En cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage d'origine et si tous les éléments de l'appareil sont complets.

La mise en service ne doit être effectuée que par du personnel qualifié ! Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, veuillez lire attentivement la présente notice et toutes les consignes qui y sont précisées !

Датчик THERMASGARD® FSTM / FSTM-P для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей, в качестве опции с потенциометром, предназначен для измерения температуры в помещении и настройки заданного значения.

Датчик для помещений HYGRASGARD® FSFM / FSFTM для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха.

Датчик для помещений AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂ для скрытой установки в плоскую рамку для выключателей предназначен для измерения содержания углекислого газа и температуры воздуха.

Для измерения влажности и температуры используется цифровой чувствительный элемент с высокой долговременной стабильностью. Относительная влажность (в процентах) является частным от деления парциального давления ненасыщенного водяного пара на давление насыщенного пара при той же температуре. Содержание углекислого газа в воздухе определяется с помощью оптического не дисперсионного инфракрасного анализатора (NDIR). Измерительный преобразователь преобразует измеряемые величины в нормированный сигнал 0–10 В.

Скрытая установка датчика осуществляется в отдельную высококачественную плоскую рамку для выключателей, предпочтительно в изделия фирм Gira, Berker, Merten, Jung и Siemens либо Busch-Jaeger (с помощью монтажных адаптеров для скрытой установки, настройка заданного значения невозможна), либо в сочетании с выключателями освещения, электрическими розетками и т. д. Этот датчик используется в неагрессивной среде без содержания пыли, в холодильной технике, системах кондиционирования, оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, в таких помещениях, как жилые и офисные помещения, отели и т. д.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|------------------------|---|
| Напряжение питания: | 24 В перем. / пост. тока (±10 %) |
| Потребляемая мощность: | < 1,1 Вт / 24 В пост. тока; < 2,2 ВА / 24 В перем. тока (FSTM / FSTM-P / FSFM / FSFTM) < 1,5 Вт / 24 В пост. тока; < 2,9 ВА / 24 В перем. тока (FSCO ₂ / FSTM-CO ₂) |

ВЛАЖНОСТЬ

| | |
|------------------------------|--|
| Чувствительный элемент: | цифровой датчик влажности, со встроенным датчиком температуры, малый гистерезис, высокая долговременная стабильность |
| Долговременная стабильность: | ±1 % в год |
| Диапазон измерения вл.: | 0...100 % отн. вл. |
| Рабочий диапазон вл.: | 0...95 % отн. вл. (без конденсата) |
| Погрешность (вл.): | обычно ±3,0 % (от 20 до 80 % отн. вл.) при +25 °С, иначе ±5,0 % |
| Выходной сигнал вл.: | 0–10 В |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|------------------------------|---|
| Диапазон измерения темп.: | 0...+50 °С |
| Погрешность измерения темп.: | обычно ±0,8 К при +25 °С |
| Выходной сигнал температуры: | 0–10 В |
| Выход потенциометра: | 0–10 В (FSTM-P с настройкой заданного значения, для продукции Busch-Jaeger: настройка невозможна) |

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ (CO₂)

| | |
|---|---|
| Анализатор CO ₂ : | оптический не дисперсионный инфракрасный анализатор (NDIR), с ручной калибровкой (с помощью кнопки «Zero») и автоматической калибровкой (фиксированная настройка) |
| Долговременная стабильность: | < 2 % за 15 лет |
| Диапазон измерения CO ₂ : | 0...2000 млн-1 |
| Выходной сигнал CO ₂ : | 0–10 В |
| Погрешность измерения CO ₂ : | обычно ±30 млн ⁻¹ и ±3% измеренного значения |
| Температурная зависимость CO ₂ : | ± 5 млн ⁻¹ / °С или ± 0,5% измеренного значения / °С (зависит от того, что больше) |
| Зависимость от давления: | ±0,13 % / мм рт. ст. |
| Газообмен: | диффузия |
| Время выхода на рабочий режим: | прибл. 1 час |
| Время срабатывания: | < 2 минут |

| | |
|---|--|
| Монтаж: | в монтажную коробку Ø 55 мм |
| Эл. подключение: | 0,14–1,5 мм ² , посредством штекерных клемм |
| Температура окружающей среды: | хранение: –35...+85 °С; эксплуатация: 0...+50 °С |
| Допустимая относительная влажность воздуха: | до 90 %, без конденсата |
| Среда: | чистый воздух и неагрессивные, негорючие газы |
| Класс защиты: | III (согласно EN 60730) |
| Степень защиты: | IP20 (согласно EN 60529) |
| Нормы: | соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2014 / 30 / EU |

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

| | |
|----------------|---|
| Производитель: | GIRA System 55 (другие рамки для установки, производители выключателей, цвета и цены — по запросу) |
| Корпус: | пластик, стандартный цвет — чистый белый глянцевый (аналогичен RAL 9010) (другие цвета — по запросу, при этом варианты цветов зависят от рамок для выключателей освещения) |

Таблица значений температуры

Диап. темп.: 0...+50 °C

| °C | U _A [В] |
|----|-----------------------|
| 0 | 0,0 |
| 5 | 1,0 |
| 10 | 2,0 |
| 15 | 3,0 |
| 20 | 4,0 |
| 25 | 5,0 |
| 30 | 6,0 |
| 35 | 7,0 |
| 40 | 8,0 |
| 45 | 9,0 |
| 50 | 10,0 |

Таблица значений влажности

Диап. вл.: 0...100% отн. вл.

| % отн. вл. | U _A [В] |
|---------------|-----------------------|
| 0 | 0 |
| 5 | 0,5 |
| 10 | 1,0 |
| 15 | 1,5 |
| 20 | 2,0 |
| 25 | 2,5 |
| 30 | 3,0 |
| 35 | 3,5 |
| 40 | 4,0 |
| 45 | 4,5 |
| 50 | 5,0 |
| 55 | 5,5 |
| 60 | 6,0 |
| 65 | 6,5 |
| 70 | 7,0 |
| 75 | 7,5 |
| 80 | 8,0 |
| 85 | 8,5 |
| 90 | 9,0 |
| 95 | 9,5 |
| 100 | 10,0 |

Таблица содержания CO₂

Диап. изм.: 0...2000 млн-1

| млн-1 | U _A [В] |
|-------|-----------------------|
| 0 | 0,00 |
| 350 | 1,75 |
| 400 | 2,00 |
| 450 | 2,25 |
| 500 | 2,50 |
| 550 | 2,75 |
| 600 | 3,00 |
| 700 | 3,50 |
| 800 | 4,00 |
| 900 | 4,50 |
| 1000 | 5,0 |
| 1100 | 5,5 |
| 1200 | 6,0 |
| 1300 | 6,5 |
| 1400 | 7,0 |
| 1500 | 7,5 |
| 1600 | 8,0 |
| 1700 | 8,5 |
| 1800 | 9,0 |
| 1900 | 9,5 |
| 2000 | 10,0 |

THERMASGARD® FSTM
THERMASGARD® FSTM-P

Датчик / измерительный преобразователь температуры для помещений, скрытая установка
Датчик / измерительный преобразователь температуры для помещений, скрытая установка, с потенциометром

| Тип / WG02 | Диапазон измерения температура | Выход | | Арт. №. |
|----------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------------|
| | | температура | потенциометр | |
| FSTM / FSTM-P | | | | |
| FSTM-U | 0...+50 °C | 0-10 В | - | 1101-9121-0000-162 |
| FSTM-U P | 0...+50 °C | 0-10 В | 0-10 В | 1101-9121-0004-282 |

HYGRASGARD® FSFM
HYGRASGARD® FSFTM





Датчик / измерительный преобразователь влажности для помещений, скрытая установка
Датчик / измерительный преобразователь влажности и температуры для помещений, скрытая установка



| Тип / WG02 | Диапазон измерения | | Выход | | Арт. №. |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| | влажность | температура | влажность | температура | |
| FSFM / FSFTM | | | | | |
| FSFM-U | 0...100% отн. вл. | - | 0-10 В | - | 1201-9121-0000-162 |
| FSFTM-U | 0...100% отн. вл. | 0...+50 °C | 0-10 В | 0-10 В | 1201-9121-1000-162 |

HYGRASGARD® FSFM
HYGRASGARD® FSFTM

Датчик / измерительный преобразователь влажности для помещений, скрытая установка
Датчик / измерительный преобразователь влажности и температуры для помещений, скрытая установка

| Тип / WG02 | Диапазон измерения | | Выход | | Арт. №. |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|
| | влажность | температура | влажность | температура | |
| FSFM / FSFTM | | | | | |
| FSFM-U | 0...100% отн. вл. | - | 0-10 В | - | 1201-9121-0000-162 |
| FSFTM-U | 0...100% отн. вл. | 0...+50 °C | 0-10 В | 0-10 В | 1201-9121-1000-162 |





ВНИМАНИЕ!

Минимальная концентрация CO₂ в наружном воздухе в озелененных районах с малым количеством промышленных объектов составляет прибл. 350 млн⁻¹ (выходное напряжение = 1,75 В при диапазоне измерения 0...5000 млн⁻¹). Газообмен в чувствительном элементе осуществляется благодаря диффузии. В зависимости от изменения концентрации и скорости потока воздуха вблизи чувствительного элемента реакция прибора на изменение концентрации может происходить с задержкой. При монтаже прибора его расположение необходимо выбирать таким образом, чтобы поток воздуха обтекал чувствительный элемент. В противном случае это может привести к существенному замедлению газообмена вплоть до его остановки.

Автоматическая калибровка измерения содержания углекислого газа – логика автоматической фоновой калибровки (АБС) (по умолчанию)

Автоматическая фоновая логика (automatic background logic) — это технология самокалибровки, подходящая для случаев, когда концентрация CO₂ регулярно снижается до уровня свежего воздуха (от 350 до 400 млн⁻¹). Обычно это происходит тогда, когда помещения не используются. Чувствительный элемент достигает своей обычной точности через 24 часа работы в длительном режиме за счет притока свежего воздуха (с содержанием CO₂ 400 млн⁻¹). Аберрационные погрешности остаются на минимальном уровне при подаче свежего воздуха на чувствительный элемент самое меньшее 4 раза в течение 21 дня. Для правильного функционирования логика автоматической фоновой калибровки требует непрерывных циклов работы (более 24 часов).

Ручная калибровка измерения содержания углекислого газа

Ручная калибровка может осуществляться независимо от логики автоматической фоновой калибровки (АБС).

Перед калибровкой и во время ее выполнения следует обеспечить достаточный приток свежего воздуха (с содержанием CO₂ 500 млн⁻¹)!

Калибровка запускается путем нажатия кнопки «ZERO» (держат нажатой прим. пять секунд).
Запуск сигнализируется миганием светодиода.

Затем происходит калибровка. Эта фаза характеризуется непрерывно включенным светодиодом и обратным отсчетом 600 секунд.
После успешного окончания калибровки светодиод выключается.

Запуск в эксплуатацию

После включения прибора начинается самотестирование и терморегулирование. Этот процесс длится от 30 до 50 минут в зависимости от условий окружающей среды.

В заключении необходимо вручную выполнить калибрование.

Приборы следует устанавливать в обесточенном состоянии. Подключение должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению. Повреждения приборов вследствие несоблюдения упомянутых требований не подлежат устраниению по гарантии; ответственность производителя исключается. Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами. Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные на поставляемых с приборами этикетках / табличках и в руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции. В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу. Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов. Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля / наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для здоровья / жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.

Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.

Изменение документации не допускается.

В случае рекламаций принимаются исключительно целые приборы в оригинальной упаковке.

Указания к механическому монтажу:

Монтаж должен осуществляться с учетом соответствующих, действительных для места измерения предписаний и стандартов (напр., предписаний для сварочных работ). В особенности следует принимать во внимание:

- указания VDE /VDI (союз немецких электротехников / союз немецких инженеров) к техническим измерениям температуры, директивы по устройствам измерения температуры
- директивы по электромагнитной совместимости (их следует придерживаться)
- непременно следует избегать параллельной прокладки токоведущих линий
- рекомендуется применять экранированную проводку; экран следует при этом с одной стороны монтировать к DDC /PLC.

Монтаж следует осуществлять с учетом соответствия прилагаемых технических параметров термометра реальным условиям эксплуатации, в особенности:

- диапазона измерения
- максимально допустимого давления и скорости потока
- допустимых колебаний, вибраций, ударов (д.б. < 0,5 g).

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Выходное напряжение пропорционально измеренной величине на входе и является выходным сигналом 0–10 В. Выходы напряжения защищены от короткого замыкания на массу. Приложение питающего напряжения к выходу выводит прибор из строя.

ПРЕДПИСАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данные приборы следует применять только по прямому назначению. При этом необходимо руководствоваться соответствующими предписаниями VDE (союза немецких электротехников), требованиями, действующими в Вашей стране, инструкциями органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода. Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств или несоблюдения указаний руководства по эксплуатации. Установка устройств должна производиться только квалифицированным персоналом.

Во избежание порчи/повреждений предпочтительно использование экранированной проводки. Следует безусловно избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать требования электромагнитной совместимости.


Указания по вводу в эксплуатацию:

Этот прибор был откалиброван, отъюстирован и проверен в стандартных условиях. Во время эксплуатации в других условиях рекомендуется провести ручную юстировку на месте в первый раз при вводе в эксплуатацию и затем на регулярной основе.

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами!

ПОТЕНЦИОМЕТР

Чтобы высота накладки не влияла на работу потенциометра, к нему прилагаются две вставные оси в зависимости от типа рамки выключателя. Таким образом обеспечивается правильное функционирование концевых упоров потенциометра (мин. и макс. значение).



НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ:

В качестве защиты от неправильного подключения рабочего напряжения в данный вариант прибора интегрирован однополупериодный выпрямитель или диод защиты от напряжения обратной полярности. В случае приборов, рассчитанных на напряжение 0 – 10 В, этот встроенный выпрямитель допускает также эксплуатацию при питании напряжением переменного тока.



Выходной сигнал следует снимать измерительным прибором. Выходное напряжение при этом измеряется относительно нулевого потенциала (0В) входного напряжения!

Если прибор запитывается напряжением **постоянного тока**, следует использовать вход рабочего напряжения UB+ (для питания напряжением 15...36В) и UB- / GND (в качестве корпуса)!

Если для питания нескольких приборов используется напряжение 24 В **переменного тока**, необходимо следить за тем, чтобы все положительные входы рабочего напряжения (+) полевых устройств были соединены друг с другом. Это относится также ко всем отрицательным входам рабочего напряжения (-) = опорного потенциала (синфазное подключение полевых устройств). Все выходы полевых устройств должны относиться к одному потенциалу!

Подключение питающего напряжения одного из полевых устройств с неверной полярностью ведёт к короткому замыканию напряжения питания. Ток короткого замыкания, протекающий через данное устройство, может привести к его повреждению.

Следите за правильностью проводки!



- Данный прибор допускается применять только в воздухе без конденсата и вредных веществ, при отсутствии пониженного или повышенного давления вблизи чувствительного элемента.
- Пыль и загрязнение могут искажать результаты измерения, поэтому их следует избегать. Незначительные загрязнения и отложения пыли могут быть устранены потоком сжатого воздуха.
- Анализатор углекислого газа чувствителен к сотрясениям. При сотрясениях результат измерения может изменяться в зависимости от конструктивного исполнения.
- В случае загрязнения мы рекомендуем очистку и перекалибровку в заводских условиях.
- Категорически недопустим контакт чувствительного элемента с химическими реактивами и чистящими/моющими средствами.
- Относительная влажность 0 ... 100 % соответствует выходному сигналу 0 - 10 В. Рабочий диапазон прибора равен 10,0 ... 99,9% относительной влажности; за его пределами возможны ошибки измерения и повышенные отклонения.
- При подключении нескольких датчиков (0 - 10В) к общему источнику напряжения 24В переменного тока следует учитывать полярность; в противном случае возможно короткое замыкание источника переменного напряжения.
- Выходы напряжения защищены от короткого замыкания, приложение чрезмерно высокого напряжения (или питающего напряжения к выходу напряжения) выводит прибор из строя.
- При эксплуатации прибора вне рабочего диапазона, указанного в спецификации, гарантийные претензии теряют силу.

В качестве Общих Коммерческих Условий имеют силу исключительно наши Условия, а также действительные «Общие условия поставки продукции и услуг для электрической промышленности» (ZVEI) включая дополнительную статью «Расширенное сохранение прав собственности».

Помимо этого, следует учитывать следующие положения:

- Перед установкой и вводом в эксплуатацию следует прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!
- Подключение прибора должно осуществляться исключительно к безопасно малому напряжению и в обесточенном состоянии. Во избежание повреждений и отказов (например, вследствие наводок) следует использовать экранированную проводку, избегать параллельной прокладки токоведущих линий и учитывать предписания по электромагнитной совместимости.
- Данный прибор следует применять только по прямому назначению, учитывая при этом соответствующие предписания VDE (союза немецких электротехников), требования, действующие в Вашей стране, инструкции органов технического надзора и местных органов энергоснабжения. Надлежит придерживаться требований строительных норм и правил, а также техники безопасности и избегать угроз безопасности любого рода.
- Мы не несем ответственности за ущерб и повреждения, возникающие вследствие неправильного применения наших устройств.
- Ущерб, возникший вследствие неправильной работы прибора, не подлежит устраниению по гарантии.
- Монтаж и ввод в эксплуатацию должны осуществляться только специалистами.
- Действительны исключительно технические данные и условия подключения, приведенные в поставляемых с приборами руководствах по монтажу и эксплуатации. Отклонения от представленных в каталоге характеристик дополнительно не указываются, несмотря на их возможность в силу технического прогресса и постоянного совершенствования нашей продукции.
- В случае модификации приборов потребителем гарантийные обязательства теряют силу.
- Не разрешается использование прибора в непосредственной близости от источников тепла (например, радиаторов отопления) или создаваемых ими тепловых потоков; следует в обязательном порядке избегать попадания прямых солнечных лучей или теплового излучения от аналогичных источников (мощные осветительные приборы, галогенные излучатели).
- Эксплуатация вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (EMV), может влиять на работу приборов.
- Недопустимо использование данного прибора в качестве устройства контроля/наблюдения, служащего для защиты людей от травм и угрозы для здоровья/жизни, а также в качестве аварийного выключателя устройств и машин или для аналогичных задач обеспечения безопасности.
- Размеры корпусов и корпусных принадлежностей могут в определенных пределах отличаться от указанных в данном руководстве.
- Изменение документации не допускается.
- В случае рекламаций принимаются исключительно цельные приборы в оригинальной упаковке.

Ввод в эксплуатацию обязателен и выполняется только специалистами! Перед монтажом и вводом в эксплуатацию прочитать данное руководство; должны быть учтены все приведенные в нем указания!



© Copyright by S+S Regeltechnik GmbH

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der S+S Regeltechnik GmbH.

Reprint in full or in parts requires permission from S+S Regeltechnik GmbH.

La reproduction des textes même partielle est uniquement autorisée après accord de la société S+S Regeltechnik GmbH.

Перепечатка, в том числе в сокращенном виде, разрешается лишь с согласия S+S Regeltechnik GmbH.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Veröffentlichung. Sie dienen nur zur Information über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten, bieten jedoch keine Gewähr für bestimmte Produkteigenschaften. Da die Geräte unter verschiedensten Bedingungen und Belastungen eingesetzt werden, die sich unserer Kontrolle entziehen, muss ihre spezifische Eignung vom jeweiligen Käufer bzw. Anwender selbst geprüft werden. Bestehende Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Lieferbedingungen.

Subject to errors and technical changes. All statements and data herein represent our best knowledge at date of publication. They are only meant to inform about our products and their application potential, but do not imply any warranty as to certain product characteristics. Since the devices are used under a wide range of different conditions and loads beyond our control, their particular suitability must be verified by each customer and/or end user themselves. Existing property rights must be observed. We warrant the faultless quality of our products as stated in our General Terms and Conditions.

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Toutes les informations correspondent à l'état de nos connaissances au moment de la publication. Elles servent uniquement à informer sur nos produits et leurs possibilités d'application, mais n'offrent aucune garantie pour certaines caractéristiques du produit. Etant donné que les appareils sont soumis à des conditions et des sollicitations diverses qui sont hors de notre contrôle, leur adéquation spécifique doit être vérifiée par l'acheteur ou l'utilisateur respectif. Tenir compte des droits de propriété existants. Nous garantissons une qualité parfaite dans le cadre de nos conditions générales de livraison.

Возможны ошибки и технические изменения. Все данные соответствуют нашему уровню знаний на момент издания. Они представляют собой информацию о наших изделиях и их возможностях применения, однако они не гарантируют наличие определенных характеристик. Поскольку устройства используются при самых различных условиях и нагрузках, которые мы не можем контролировать, покупатель или пользователь должен сам проверить их пригодность. Соблюдать действующие права на промышленную собственность. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших «Общих условий поставки».

D GB F RU

THERMASGARD® FSTM / FSTM-P
HYGRASGARD® FCFM / FSFTM
AERASGARD® FSCO₂ / FSTM-CO₂



S+S REGELTECHNIK